

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR SAMOCHODOWY MIPON MX2

INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR SAMOCHODOWY

MIPON

MX2




Uwaga!

Urządzenia, nie powinno się uruchamiać w temperaturze poniżej -10 stopni Celsjusza. Urządzenie powinno być w sposób naturalnie ogrzane. Nie zaleca się gwałtownego ogrzewania urządzenia.

Uruchamianie urządzenia w temperaturze poniżej - 10 stopni Celsjusza, może spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia, które nie podlega naprawie gwarancyjnej. **Prosimy zwrócić na to uwagę.**

Opis produktu.

1. Obiektyw,
2. Oświetlacz,
3. Gniazdo USB,
4. Przycisk POWER (uruchamianie),
5. Przycisk RESET (przywrócenie ustawień fabrycznych),
6. Kontrolka ładowania urządzenia (diody IR),
7. Kontrolka zasilania (diody IR),
8. Przycisk MODE,
9. Przycisk REC (nagrywanie),
10. Przycisk MENU,
11. Przycisk nawigacyjny UP (do góry),
12. Przycisk CAMERA,
13. Przycisk nawigacyjny DOWN (w dół),
14. Mikrofon,
15. Gniazdo HDMI,
16. Gniazdo AV,
17. Slot karty pamięci,
18. Złącze ładowania / zacpek mocowania.



Opis produktu.

Charakterystyka produktu

- *Brak zakłóceń – urządzenie nie wpływa na zakłócenia systemu GPS oraz ECU
- *Płynne nagrywanie – dzięki zastosowaniu procesora technologii Ambrella
- *Specjalny stabilny uchwyt – specjalnie skonstruowany uchwyt minimalizuje wpływ drgań samochodu na jakość nagrywanego obrazu.
- *Szeroki kąt widzenia – 170 stopniowy kąt widzenia kamery zapewnia nagrania w panoramicznym obrazie
- *Rozdzielczość **Full HD – 1920 x 1080**
- *Wyraźny obraz nocą – 1/2.7 calowy sensor CMOS zapewnia bardzo dobrą jakość nagrania przy niskim poziomie oświetlenia.
- *Duży wyświetlacz – 2.7 calowy wyświetlacz zapewnia wyraźny i czytelny podgląd nagrania, który może być niezastąpiony podczas wyjaśnienia okoliczności zdarzenia drogowego na jego miejscu.
- *Odporność cieplna – Odporne materiały z włókna szklanego zapewniają wytrzymałość urządzenia w skrajnych temperaturach od 0 do 60 stopni Celsjusza.
- *Uniwersalność – specjalnie skonstruowany adapter pozwala na podłączenie urządzenia zarówno do instalacji 12 V jak i 24 V.
- *Wielo funkcjonalność – urządzenie wspiera wyjścia TV/HDMI pozwala to na bezpośrednie połączenie do telewizora Full HD



Opis produktu.

Ładowanie baterii

1. Podłącz urządzenie do gniazda zapalniczki samochodowej by rozpocząć ładowanie, ładowanie może się odbywać przy wyłączonym urządzeniu.
2. Ładowanie poprzez gniazdo **USB** odbywa się po połączeniu urządzenia z komputerem **PC**. Ładowanie może się odbywać przy wyłączonym urządzeniu.

Montaż i demontaż karty pamięci

1. Wciśnij delikatnie kartę pamięci do gniazda karty pamięci zgodnie z przedstawionym na obudowie obrazkiem. Upewnij się że karta została prawidłowo zamontowana w gnieździe.
2. Naciśnij delikatnie kartę pamięci w celu usunięcia jej z gniazda karty pamięci.

UWAGA: W urządzeniu proszę stosować karty o wysokiej prędkości zapisu. Przed pierwszym użyciem, kartę pamięci należy sformatować

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Włączanie i wyłączenie urządzenia: krótkie naciśnięcie przycisku w celu włączenia urządzenia, wciśnij i przytrzymaj przycisk przez **3 sekundy** w celu wyłączenia.

Zmiana funkcji: Naciśnij przycisk **MODE** w celu zmiany między funkcją nagrywania, odtwarzania oraz ustawień systemu.




JAK WEJŚĆ DO USTAWIEŃ SYSTEMU

Wciśnij przycisk **MODE** dwa razy aby wejść do ustawień systemu.

1. Język Polski/English



2. Data: Ustawienia daty dokonuje się za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ.




3. Głośność: Ustawienie głośności dokonuje się za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ.




MERX

4. Formatowanie: usuń wszystkie dostępne dane z karty pamięci, opcja **NIE / TAK**



5. Reset systemu: Pozwala na przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia, opcje **NIE / TAK**



6. Wyłączenie automatyczne: 1min / 3min / 5min / wyłącz



MERX

7. Wyłączenie wyświetlacza : 1min / 3min / 5min / wyłącz



8. Częstotliwość światła: 60Hz / 50Hz



9. Wyjście TV: NTSC/PAL / Wersja: Numer wersji oprogramowania



TRYB APARATU

FUNKCJA ODTWARZANIA


1. Włącz urządzenie w funkcji nagrywania i naciśnij przycisk **MODE** w celu odtworzenia pojedynczego pliku, strzałkami góra - dół można wybierać pomiędzy wykonanymi nagraniami lub zdjęciami.

Pojawienie się na ekranie ikony (**PLAY**) na środku ekranu oznacza że plik jest nagraniem video.

Wciśnięcie **OK** powoduje odtwarzanie i zatrzymywanie nagrania.

2. W menu odtwarzania przyciśnij krótko **MENU** w celu otwarcia funkcji edycji plików. Pojawią się trzy ikony, wybrana przez Ciebie będzie podświetlona na żółto, wciśnięcie **OK** spowoduje wykonanie operacji:

Ikony są zdefiniowane jako (idąc od lewej) "**Cancel**" - zaprzestanie operacji i wyjście z menu "**Delete**" - w celu usunięcia aktualnego pliku, "**Delete all**" w celu usunięcia wszystkich plików



PODŁĄCZENIE DO TELEWIZORA

1. Podłącz urządzenie do telewizora **HD** kablem **HDMI** w celu przeglądania plików.
2. Podłącz urządzenie do telewizora za pomocą kabla **AV** w celu oglądania nagrań i zdjęć

MERX

Wyswietlacz: 2.31 LTPS (4:3)
Obiektyw: 2.0 Mega pixels
Rozdzielczość nagrywania: 1920*1080@30kl/s / 1280*720@30kl/s
Kodowanie: H.264
Rozszerzenie nagrywania: MOV
Mikrofon/Głośnik: TAK
Częstotliwość światła: 50/60 MHz
Bateria wbudowana Li-ion
Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7
USB 2.0
Język OSD: Język Polski
Karta pamięci SDHC: 32GB

IMPORTER:
PHU MERX SP. J
33-300 NOWY SĄCZ
ul.Nawojowska 88b
www.merx.com.pl

